

# Durchgangszarge

Bitte beachten

Bei Durchgangszargen können **beide Seiten** der Zierbekleidungen (Innenseite & Außenseite) herausgenommen werden. Dadurch kann die Futterbrett optimal ausgerichtet werden. Eine Seite wird zum Transport eingesteckt und kann dann bei der Montage vorsichtig herausgezogen werden.

